

# 光触媒脱臭機 仕様

1. 概要 : 光触媒フィルターによりコンテナ内の悪臭を除去します。
2. 電源電圧 : DC11V~32V
3. 電流 : 1.6A
4. 動作 : 運転スイッチをONするとファンモータが回転し、電源LEDと点灯LEDが点灯、ランプ点灯確認窓2ヵ所から光が出ます。  
空気吹き出し口より勢い良く風が吹き出すことを確認してください。  
補償範囲外の周囲温度になったり、規定範囲外の電圧が印可された場合、紫外線ランプ点灯を停止させる機能があります。
5. 周囲温度 : -10℃~40℃
6. 周囲湿度 : 95%RH以下
7. ケース : SUS304
8. 紫外線ランプ : 2本
9. プレフィルター : 1枚
10. 活性炭フィルター : 1枚
11. 光触媒フィルター : 3枚

光触媒脱臭機



【御用命・お問い合わせは】

〒350-1335 埼玉県狭山市 柏原 2834番2

**サンフジ電子 株式会社**

TEL : 04-2968-2201 FAX : 04-2968-2204